


GUCCI


ИНСТРУКЦИИ К ЧАСАМ G-FRAME  
СМЕНА РЕМЕШК

## СНЯТИЕ РЕМЕШКА




### 1. ОТТЯНИТЕ ВНИЗ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

На обороте часов G-Frame с обеих сторон ремешка расположены быстроразъемные пружинные стержни. Оттяните стержень вниз, чтобы ослабить крепление ремешка к корпусу.




### 2. НАКЛОНИТЕ РЕМЕШОК

Удерживая пружинный стержень, аккуратно наклоните ремешок и отведите его от корпуса.




### 3. ПРИПОДНИМИТЕ РЕМЕШОК И ОТСОЕДИНИТЕ ЕГО

Продолжая надавливать на пружинный стержень, слегка приподнимите ремешок, чтобы полностью отсоединить его от корпуса.




### 4. ОТПУСТИТЕ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ И СНИМИТЕ РЕМЕШОК

Отпустите пружинный стержень и снимите ремешок, который вы желаете заменить.




## 5. ОПРЕДЕЛИТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРУЖИННОГО СТЕРЖНЯ

Возьмите новый ремешок G-Frame и поверните его на обратную сторону, где располагается быстроразъемный пружинный стержень.




## 6. ОТТЯНИТЕ ВНИЗ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Оттяните вниз пружинный стержень, слегка наклоните ремешок, придвиньте его к корпусу и защелкните фиксатор с одной стороны.



## 7. ПРИЖМИТЕ РЕМЕШОК К КОРПУСУ И ПРИСОЕДИНИТЕ ЕГО

Продолжая удерживать пружинный стержень, придвиньте ремешок к корпусу, чтобы закрепить его с другой стороны.



## 8. ОТПУСТИТЕ ПРУЖИННЫЙ СТЕРЖЕНЬ И ЗАКРЕПИТЕ РЕМЕШОК