

GUCCI

GUCCI HANDMASTER

腕錶

使用說明

保證

自購買日起，Gucci提供兩年國際保證。保證書須在購買時由經銷商完整填寫方可生效。保證書必須註明腕錶款式名稱或型號、產品流水號以及購買日期。保證範圍涵蓋任何因零件瑕疵或製造不良引起的故障。

任何保養或維修服務，您的Gucci腕錶僅能交由Gucci Timepieces任一分公司處理，分公司列表詳見本手冊最後一頁。

該分公司對於使您的腕錶恢復正常運作的要求，保留修理或更換零件的權利。

非保證範圍：

- 因意外、使用不當或疏忽所造成的損壞或故障
- 錶殼、錶帶、錶扣、錶冠、錶圈或錶鏡因正常磨損所造成的損壞
- 任何天然材料的正常磨損及老化
- 未按照下頁的一般建議事項使用腕錶
- 腕錶或腕錶零件曾透過Gucci Timepieces分公司之外的第三方維修

一般建議

為確保在長期使用後，您的腕錶品質還能令您完全滿意，請遵照下列指示：

- 請避免將您的腕錶置於會產生強烈磁場的裝置附近。
- 儘量避免可能造成您的腕錶受損或影響腕錶運作的撞擊。
- 請避免將您的腕錶暴露於極端溫度或極大溫差的場所（陽光直射、鹵素燈照射等等）。
- 請避免直接接觸溶劑、清潔劑、香水、防蚊液或任何化學物質，這些都可能造成您的腕錶零件受損。
- 您的腕錶至少通過5個大氣壓（bar），約相當於50米水深的防水性能測試。然而，絕對的防水性能無法永久保證。防水性能可能會因密封墊圈老化、錶冠或鏡面受意外撞擊以及其他外力所影響。我們建議您每年一次將腕錶送交Gucci Timepieces分公司進行防水性能測試。
- 請確認錶冠總是按壓到正常運作位置，以免濕氣或灰塵滲入錶殼。
- 請使用肥皂水和軟刷清潔具防水性能的錶殼，再以清水將殘留物沖洗乾淨。切勿使用清潔劑。最後用軟布擦乾。

天然材料

皮革錶帶和其他皮製錶帶、天然材料所製的錶帶：

由於這些材料為天然性質，因此請務必善加保護，避免錶帶因長時間暴露於陽光下和受濕，造成變形或褪色。

請避免浸泡，例如在游泳時佩戴。

天然材料的特色在於可以看出它們的結構及不規則性，使得每一件產品獨特且與眾不同。

環境保護



切勿將廢棄的腕錶零件丟入一般垃圾筒，應按照現行國內法規進行回收處理。我們特別建議您將廢棄零件送回原購買店家。




GUCCI

操作說明

搭載Sowind錶廠自動機芯GP3300之腕錶說明。

顯示和功能



顯示和功能

- 1 小時
- 2 分鐘
- 3 日期
- 4 小秒針
- 5 動力儲存指示

錶冠

- 0 手動上鏈
- I 日期調校
- II 時間設定

自動腕錶的動力經由手腕的自然擺動帶動自動擺陀而產生，如此便可替腕錶上鏈。

提供最少46小時的動力儲存。若腕錶曾停止運作（例如長期未佩戴或手腕活動不足），則必須將錶冠置於位置0，進行手動上鏈。

注意：佩戴腕錶的方式，會影響其精確度。

正常運行位置：錶冠於位置0，緊靠錶殼。

調校日期：將錶冠拉出到位置I，以順時針方向旋轉錶冠，直到正確日期顯示為止。將錶冠推回位置0。

進行此項操作時，您的腕錶將持續運作，故不需調校時間。

設定腕錶時間：將錶冠拉出到位置II，秒針停止走動；以順時針或逆時針方向旋轉錶冠至正確時間。將錶冠推回位置0。

請確認日期於午夜時換日，而非正午。

注意事項：請勿在晚上8時到凌晨2時之間調校日期，以免造成機芯受損。

動力儲存


動力儲存指示會顯示腕錶目前的上鏈狀態。

GUCCI

操作說明

搭載Sowind錶廠自動機芯GP2700之腕錶說明。

顯示和功能



顯示和功能

- 1 小時
- 2 分鐘
- 3 秒鐘
- 4 日期

錶冠

- 0 手動上鏈
- I 日期調校
- II 時間設定

自動腕錶的動力經由手腕的自然擺動帶動自動擺陀而產生，如此便可替腕錶上鏈。

提供最少36小時的動力儲存。若腕錶曾停止運作（例如長期未佩戴或手腕活動不足），則必須將錶冠置於位置0，進行手動上鏈。

注意：佩戴腕錶的方式，會影響其精確度。

正常運行位置：錶冠於位置0，緊靠錶殼。

調校日期：將錶冠拉出到位置I，以順時針方向旋轉錶冠，直到正確日期顯示為止。將錶冠推回位置0。

進行此項操作時，您的腕錶將持續運作，故不需調校時間。

設定腕錶時間：將錶冠拉出到位置II，秒針停止走動：以順時針或逆時針方向旋轉錶冠至正確時間。將錶冠推回位置0。

請確認日期於午夜時換日，而非正午。

注意事項：請勿在晚上8時到凌晨2時之間調校日期，以免造成機芯受損。